


# HRS 安装使用说明

## 一、安装

1、下载 HRS 安装包，解压出来有两个安装文件 HRS\_install.exe 和 LAVFilters-0.68.1.exe。分别双击安装。



2、安装成功之后桌面出现 HRS 图标，此时双击该图标即可以运行 HRS




3、如果是绿色免安装版的 HRS，则直接打开目录点击 HRS-xxx.exe（xxx 为版本号），即可打开 PC 客户端。同时，为了播放视频更加方便，找到 LAVFilter-0.68.1.exe 进行安装。

## 二、使用

1、确保您的摄像机和电脑是处于同一个网络环境下（同一 WiFi 或路由器）。

2、打开 HRS 电脑客户端，主界面如下：



3、正常情况下，HRS 会自动搜索同一局域网的摄像机，显示在默认分组下面，如果没有出

现，可以点击左下角的“查找设备”按钮



4、双击摄像机，输入摄像机的密码，既可以查看实时视频。

5、分屏，可以点击右上方的分屏按钮，或者在播放窗口右键弹出菜单选择。如下图：




6、声音控制、录像、抓图。在视频播放的情况下，可以点击播放窗口，会出现控制条，点击相应按钮即可。




7、查看抓图、录像、TF 卡录像



点击主界面左下角的相册按钮，打开相册，如下图



在相册左上角菜单可以选择查看本地相册（抓图）、本地录像和 TF 卡录像，然后双击摄像机就可以在右边查看相应图片或者视频。下图为 TF 卡录像查看：



#### 8、摇头（如果摄像机支持摇头）

选中播放的摄像机，点击主界面底部“云台”按钮，即可对摄像机进行摇头操作：

